


# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings, install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet. (for U.S.A. and Canada)
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Turning off the power switch does not completely isolate this product from the power line so remove the plug from the socket if not using it for extended periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- Do not install this equipment on the far position from wall outlet and/or convenience receptacle.
- Do not install this equipment in a confined space such as a box for the conveyance or similar unit.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with this apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



## WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

## CE mark for European Harmonized Standards

CE mark which is attached to our company's products of AC mains operated apparatus until December 31, 1996 means it conforms to EMC Directive (89/336/EEC) and CE mark Directive (93/68/EEC). And, CE mark which is attached after January 1, 1997 means it conforms to EMC Directive (89/336/EEC), CE mark Directive (93/68/EEC) and Low Voltage Directive (73/23/EEC).

Also, CE mark which is attached to our company's products of Battery operated apparatus means it conforms to EMC Directive (89/336/EEC) and CE mark Directive (93/68/EEC).

## IMPORTANT NOTICE TO CONSUMERS

This product has been manufactured according to strict specifications and voltage requirements that are applicable in the country in which it is intended that this product should be used. If you have purchased this product via the internet, through mail order, and/or via a telephone sale, you must verify that this product is intended to be used in the country in which you reside.

**WARNING:** Use of this product in any country other than that for which it is intended could be dangerous and could invalidate the manufacturer's or distributor's warranty.

Please also retain your receipt as proof of purchase otherwise your product may be disqualified from the manufacturer's or distributor's warranty.




(E) (F) (G) (J) (2)

# T-25 Bass Amplifier

## About your bass amplifier: CONGRATULATIONS!

You have purchased a genuine VOX Bass amplifier. The T-25 has been designed and built with the same care and attention to detail that we have given to all of our amps since 1957. It will bring you many years of great VOX tone. Please take time to read this manual carefully so you can enjoy your amplifier and understand its capabilities.



## Top Panel Features

**1. Input Jack:** This unit is equipped with two input jacks. The gain of the "High" input is higher than that of the "Low" input. An example for using both inputs simultaneously would be to connect the "High" input to a bass and the low input to a drum machine or keyboard, in order to create a personal rehearsal environment.

**2. Volume Control:** Controls the overall volume of the amplifier.

**3. Treble Control:** Cuts or boosts the high frequencies. Moving the knob clockwise from the zero center position boosts, moving it counter-clockwise cuts the high frequencies.

**4. High-Mid Control:** Cuts or boosts the higher middle frequencies. Moving the knob clockwise from the zero center position boosts, moving it counter-clockwise cuts the higher middle frequencies.

**5. Low-Mid Control:** Cuts or boosts the lower middle frequencies. Moving the knob clockwise from the zero center position boosts, moving it counter-clockwise cuts the lower middle frequencies.

**6. Bass Control:** Cuts or boosts the bass frequencies. Moving the knob clockwise from the zero center position boosts, moving it counter-clockwise cuts the bass frequencies.

**7. Bassilator:** When this switch is set to the "ON" position, the low end is emphasized and sub-bass harmonics are added to create a rich, punchy bass tone.

**8. Headphone Jack:** Output for connection to headphones. When headphones are connected, the speaker is muted so the sound is only heard through the headphones.

**9. Power Switch:** When the power switch is set to the "ON" position, a status LED indicates the amp is operating.

## Specifications

•Dimensions (W x H x D): 540mm x 400mm x 305mm / 21-1/4" x 15-3/4" x 12" •Weight: 14.0 kg / 30.86 pounds

•Power consumption: 25 W (RMS) •Speaker: Vox Bass Custom 10 inches x 1 (8 ohm), Horn Tweeter x 1 •Inputs:

Input jack x 2 (High, Low) •Headphone jack •Controls: Volume, Treble, High-Mid, Low-Mid, Bass •Bassilator Switch


\*Specifications are subject to change without notice.



VOX AMPLIFICATION LTD. 9 Newmarket Court, Kingston, Milton Keynes, MK10 0AU, UK <http://www.voxamps.co.uk/>

# INFORMATIONS IMPORTANTES DE SECURITE

- Lisez attentivement ces instructions.
- Veuillez conserver ces instructions.
- Observez tous les avertissements.
- Suivez toutes les consignes à la lettre.
- N'utilisez jamais cet appareil dans un endroit humide ni à proximité d'eau.
- Ne mettez aucun conteneur de liquide, comme un vase etc., sur cet appareil.
- Nettoyez uniquement l'appareil avec un chiffon doux et sec.
- Ne bloquez jamais les orifices de ventilation de l'appareil et installez-le toujours conformément aux instructions du fabricant.
- N'installez jamais l'appareil à proximité d'une source de chaleur, telle que des radiateurs, poêles ou tout autre dispositif (y compris des amplificateurs) générant de la chaleur.
- N'essayez jamais de contourner le dispositif de sécurité d'une prise de type polarisée ou d'une prise de terre. Une prise dite polarisée dispose de deux broches, dont l'une est plus large que l'autre. Une prise de terre comporte trois broches, dont une de mise à la terre. Cette broche plus large ou broche de mise à la terre vise à assurer votre sécurité. Si la fiche du cordon d'alimentation ne correspond pas au type de prise de courant de votre région, faites remplacer la prise obsolète par un électricien qualifié (pour les Etats-Unis et le Canada).
- Placez toujours le cordon d'alimentation de sorte qu'on ne risque pas de marcher dessus ni de le pincer. Cette précaution vise tout spécialement la fiche du cordon et sa sortie de l'appareil.
- Utilisez exclusivement les fixations/accessoires préconisés par le fabricant.
- S'il y a risque d'orage ou que vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, débranchez-le du secteur.
- La mise sur OFF de l'interrupteur d'alimentation n'isole pas totalement ce produit de la ligne secteur; aussi, retirez la fiche de la prise s'il doit rester inutilisé pendant une période prolongée.
- Confiez tout travail de réparation uniquement à un S.A.V. qualifié. Faites appel au S.A.V. si l'appareil a subi tout endommagement, comme par exemple si sa fiche secteur ou son cordon d'alimentation sont endommagés, si de l'eau ou des objets ont pénétré à l'intérieur de l'appareil, si celui-ci a été exposé à la pluie ou à la moisissure, s'il est tombé ou présente tout signe de dysfonctionnement.
- N'utilisez jamais d'allonge trop longue avec cet appareil et ne l'alimentez jamais via les prises secteur équipant d'autres dispositifs.
- N'installez jamais cet appareil dans un endroit confiné comme une caisse de transport ou tout autre récipient similaire.
- Utilisez l'appareil uniquement avec le chariot, stand, trépied, fixation ou table spécifiés par le fabricant ou fourni avec l'appareil. Si vous avez placé l'appareil sur un chariot, soyez très prudent quand vous déplacez le chariot, afin d'éviter une chute et des blessures.



L'éclair dans le triangle est un symbole destiné à attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence de parties non isolées et de "tension dangereuse" à l'intérieur de l'appareil, qui posent des risques d'électrocution pour l'utilisateur.



Le point d'exclamation dans un triangle est un symbole destiné à attirer l'attention de l'utilisateur sur des sections de ce manuel contenant des informations importantes, liées à l'utilisation et à l'entretien de ce produit.

## Marque CE pour les normes européennes harmonisées

La marque CE apposée sur tous les produits de notre firme fonctionnant sur secteur jusqu'au 31 décembre 1996 signifie que ces appareils répondent à la Directive EMC (89/336/CEE) et à la Directive concernant la marque CE (93/68/CEE).

La marque CE apposée après le 1 janvier 1997 signifie que ces appareils sont conformes à la Directive EMC (89/336/CEE), à la Directive concernant la marque CE (93/68/CEE) ainsi qu'à la Directive Basse Tension (73/23/CEE).

La marque CE apposée sur tous les produits de notre firme fonctionnant sur piles signifie que ces appareils répondent à la Directive EMC (89/336/CEE) et à la Directive concernant la marque CE (93/68/CEE).

## REMARQUE IMPORTANTE POUR LES CLIENTS

Ce produit a été fabriqué suivant des spécifications sévères et des besoins en tension applicables dans le pays où ce produit doit être utilisé. Si vous avez acheté ce produit via l'internet, par vente par correspondance ou/et vente par téléphone, vous devez vérifier que ce produit est bien utilisable dans le pays où vous résidez.

ATTENTION: L'utilisation de ce produit dans un pays autre que celui pour lequel il a été conçu peut être dangereuse et annulera la garantie du fabricant ou du distributeur. Conservez bien votre récépissé qui est la preuve de votre achat, faute de quoi votre produit ne risque de ne plus être couvert par la garantie du fabricant ou du distributeur.



## WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.



注意


感電の恐れあり、キャビネットを開けるな



# T-25 Bass Amplifier

## En ce qui concerne votre amplificateur de graves: FELICITATIONS !

Vous venez de faire l'acquisition d'un véritable amplificateur de graves VOX. Le T-25 a été conçu et fabriqué avec le même soin et le même souci des détails que nous appliquons à tous nos amplificateurs depuis 1957. Il vous fournira un grand son VOX pendant de nombreuses années. Veuillez cependant prendre le temps de lire attentivement le présent manuel afin de profiter au maximum de votre amplificateur et de comprendre toutes ses possibilités.



## Fonctions de la face avant

**1. Borne d'entrée “Input”:** Cet appareil est équipé de deux bornes d'entrée. Le gain de la borne marquée “High” est supérieur à celui de la borne marquée “Low”. Pour utiliser les deux entrées simultanément, vous pouvez notamment raccorder l'entrée “High” à une basse et l'entrée “Low” à une boîte à rythme ou à un clavier, afin de créer un environnement de répétition personnel.

**2. Commande de volume:** Permet de contrôler le volume global de l'amplificateur.

**3. Commande “Treble”:** Sert à couper ou à accentuer les hautes fréquences. A partir de la position zéro, déplacer le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour accentuer les hautes fréquences et le déplacer dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre pour les couper.

**4. Commande “High-Mid”:** Sert à couper ou à accentuer les fréquences moyennes supérieures. A partir de la position zéro, déplacer le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour accentuer les fréquences moyennes supérieures et le déplacer dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre pour les couper.

**5. Commande “Low-Mid”:** Sert à couper ou à accentuer

les fréquences moyennes inférieures. A partir de la position zéro, déplacer le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour accentuer les fréquences moyennes inférieures et le déplacer dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre pour les couper.

**6. Commande “Bass”:** Sert à couper ou à accentuer les basses fréquences. A partir de la position zéro, déplacer le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour accentuer les basses fréquences et le déplacer dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre pour les couper.

**7. Bassilator:** Lorsque cet interrupteur est placé sur “ON”, des harmonies de l'extrême inférieure sont accentuées et des extrêmes graves sont ajoutées pour créer un son de basse d'une grande richesse et plein de punch.

**8. Prise pour casque d'écoute “Headphone”:** Sortie permettant le raccordement d'un casque d'écoute. Lorsqu'un casque d'écoute est branché, le haut-parleur est coupé et le son est uniquement audible à travers le casque.

**9. Interrupteur d'alimentation “Power”:** Lorsque cet interrupteur est mis sur la position “ON”, un témoin lumineux s'allume pour signaler que l'amplificateur est sous tension.

## Spécifications techniques


•Dimensions (L x H x P): 540mm x 400mm x 305 mm •Poids: 14.0 kg •Consommation électrique: 25 W efficaces (RMS) •Enceintes acoustiques: Vox Bass Custom de 10 pouces x 1 (8 ohms), Horn Tweeter x 1 •Entrées: Bornes d'entrée x 2 (High, Low) •Prise pour casque d'écoute •Commandes: Volume, Treble, High-Mid, Low-Mid, Bass •Sélecteur de bassilator

\*Les spécifications peuvent être sujettes à modification sans avis préalable.



# WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte lesen Sie sich alle Bedienhinweise durch.
- Bewahren Sie diese Bedienhinweise auf.
- Beachten Sie alle Warnungen.
- Befolgen Sie alle Instruktionen.
- Verwenden Sie dieses Gerät niemals in der Nähe von Wasser.
- Stellen Sie niemals Flüssigkeitsbehälter, z.B. Vasen, auf das Gerät.
- Reinigen Sie es ausschließlich mit einem trockenen Tuch.
- Versperren Sie niemals die Lüftungsschlitzte und stellen Sie das Gerät nur an Orten auf, die vom Hersteller ausdrücklich empfohlen werden.
- Stellen Sie das Gerät niemals in die Nähe einer Wärmequelle, z.B. eines Heizkörpers, Ofens oder eines anderen Wärme erzeugenden Gerätes (darunter auch Endstufen).
- Versuchen Sie niemals, die polarisierte Leitung bzw. Erde hochzulegen oder zu umgehen. Ein polarisierter Stecker ist mit zwei flachen Stiften unterschiedlicher Breite versehen. Ein Stecker mit Erdung weist zwei Stifte und eine Erdungsbuchse auf. Wenn der beiliegende Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, sollten Sie einen Elektriker bitten, die Steckdose zu erneuern (für die USA und Kanada).
- Sorgen Sie dafür, dass man weder über das Netzkabel stolpern kann, noch dass es in unmittelbarer Nähe einer Steckdose, darunter auch Zusatzsteckdosen anderer Geräte, abgeklemmt wird. Auch am Austritt aus dem Gerät darf das Netzkabel auf keinen Fall gequetscht werden.
- Verwenden Sie nur Halterungen/Zubehör, die/das vom Hersteller ausdrücklich empfohlen werden/wird.
- Im Falle eines Gewitters bzw. wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden möchten, lösen Sie bitte den Netzanschluss.
- Durch Ausschalten des Hauptschalters wird dieses Erzeugnis nicht vollständig vom Netz getrennt. Ziehen Sie deshalb den Stecker des Netzkabels aus der Steckdose, wenn Sie das Erzeugnis längere Zeit nicht verwenden.
- Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten einem erfahrenen Wartungstechniker. Wartungsarbeiten oder Reparaturen sind erforderlich, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn Flüssigkeit oder andere Gegenstände in das Geräteinnere gefallen sind, wenn das Gerät im Regen gestanden hat, sich nicht erwartungsgemäß verhält oder wenn es gefallen ist.
- Stellen Sie das Gerät niemals unmittelbar neben die Steckdose und/oder Erweiterungssteckdose eines anderen Geräts.
- Stellen Sie das Gerät während des Betriebes niemals in einen Türschrank oder den Lieferkarton.
- Stellen Sie das Gerät nur auf einen Wagen, Ständer, Stativen, Halterungen oder Tische, die vom Hersteller ausdrücklich empfohlen werden oder eventuell zum Lieferumfang gehören. Seien Sie beim Verschieben eines geeigneten Wagens vorsichtig, damit weder er, noch das Gerät selbst umkippt bzw. hinfällt und Sie eventuell verletzt.



Der als Pfeil dargestellte Blitz in einem Dreieck weist den Anwender auf nicht isolierte, "gefährliche Spannungen" im Geräteinneren hin, die so stark sein können, dass sie einen Stromschlag verursachen.



Das Ausrufezeichen in einem Dreieck weist den Anwender darauf hin, dass zum Lieferumfang des Gerätes wichtige Bedien- und Wartungshinweise (eventuell Reparaturhinweise) gehören.

## Das CE-Zeichen für die Europäische Gemeinschaft

Vor dem 31.12.1996 vergebene CE-Zeichen auf unseren netzgespeisten Geräten zeigen an, daß diese Geräte gemäß der EMC-Richtlinie (89/336/EWG) und der CE-Richtlinie (93/68/EWG) der EU arbeiten.

Nach dem 01.01.1997 vergebene CE-Zeichen auf unseren netzgespeisten Geräten zeigen an, daß diese Geräte gemäß der EMC-Richtlinie (89/336/EWG), der CE-Richtlinie (93/68/EWG) und der Niederspannungsstromrichtlinie (73/23/EWG) der EU arbeiten.

Die CE-Zeichen auf unseren batteriegespeisten Geräten zeigen an, daß diese Geräte gemäß der EMC-Richtlinie (89/336/EWG) und der CE-Richtlinie (93/68/EWG) der EU arbeiten.

## WICHTIGER HINWEIS FÜR KUNDEN

Dieses Produkt wurde unter strenger Beachtung von Spezifikationen und Spannungsanforderungen hergestellt, die im Bestimmungsland gelten. Wenn Sie dieses Produkt über das Internet, per Postversand und/oder mit telefonischer Bestellung gekauft haben, müssen Sie bestätigen, dass dieses Produkt für Ihr Wohngebiet ausgelegt ist.

**WARNUNG:** Verwendung dieses Produkts in einem anderen Land als dem, für das es bestimmt ist, verwendet wird, kann gefährlich sein und die Garantie des Herstellers oder Importeurs hinfällig lassen werden. Bitte bewahren Sie diese Quittung als Kaufbeleg auf, da andernfalls das Produkt von der Garantie des Herstellers oder Importeurs ausgeschlossen werden kann.



## WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.



## CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



## AVERTISSEMENT:

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE—NE PAS OUVRIR.

注意


感電の恐れあり、キャビネットを開けるな



# T-25 Bass Amplifier

## Über Diesen Verstärker: Herzlichen Glückwunsch!

Sie sind jetzt Besitzer eines Original-VOX Bassverstärkers. Der T-25 wurde mit derselben Sorgfalt und Liebe zum Detail entwickelt und gebaut, die wir all unseren Verstärkern seit 1957 widmen. Er wird Ihnen für viele Jahre den unverwechselbaren VOX Sound bringen. Bitte nehmen Sie sich die Zeit diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen, denn nur so können Sie das volle Potential des T-25 ausschöpfen.



## Funktionen auf dem Bedienpanel

**1. Input (Eingänge):** Der T-25 ist mit zwei Eingangs-kanälen ausgestattet. Der High-Eingang ist im Vergleich zum Low-Eingang auf höheren Gain eingestellt. Anwendungsbeispiel: Wird am High-Eingang ein Bass und am Low-Eingang eine Drum-Maschine oder ein Keyboard angeschlossen, kann auf diese Weise eine individuelle Übungsumgebung erstellt werden.

**2. Volume Control (Lautstärkeregler):** Regelt die Gesamtlautstärke des Verstärkers.

**3. Treble Control (Klangregelung Höhen):** Hebt die Höhen an oder senkt sie ab. Durch Drehen des Reglers ausgehend von der Mittelstellung (Null) im Uhrzeigersinn werden die Höhen angehoben, entgegen dem Uhrzeigersinn werden sie abgesenkt.

**4. High-Mid Control (Klangregelung Hohe Mitten):** Hebt die hohen Mitten an oder senkt sie ab. Durch Drehen des Reglers ausgehend von der Mittelstellung (Null) im Uhrzeigersinn werden die hohen Mitten angehoben, entgegen dem Uhrzeigersinn werden sie abgesenkt.

**5. Low Mid Control (Klangregelung Tiefe Mitten):** Hebt

die tiefen Mitten an oder senkt sie ab. Durch Drehen des Reglers ausgehend von der Mittelstellung (Null) im Uhrzeigersinn werden die tiefen Mitten angehoben, entgegen dem Uhrzeigersinn werden sie abgesenkt.

**6. Bass Control (Klangregelung Bass):** Hebt die Bassfrequenzen an oder senkt sie ab. Durch Drehen des Reglers ausgehend von der Mittelstellung (Null) im Uhrzeigersinn werden die Bässe angehoben, entgegen dem Uhrzeigersinn werden sie abgesenkt.

**7. Bassilator:** Wird dieser Schalter in Stellung „AN“ (ON) gebracht, so wird dem Grundklang mehr Nachdruck verliehen, subfrequente Obertöne verstärkt und ein lebendigerer Sound kann realisiert werden.

**8. Headphone Jack (Kopfhörerausgang):** Wird ein Kopfhörer an diesen Ausgang angeschlossen, so wird der Lautsprecher stummgeschaltet, so dass das Signal nur über den Kopfhörer zu hören ist. Dies macht den T-25 besonders zum Üben geeignet.

**9. Power Switch (AN/AUS-Schalter):** Wird der Schalter auf Stellung „AN“ (ON) gebracht, so wird dies durch eine LED angezeigt. Der Verstärker ist in Betrieb.

## Technische Daten

• **Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe):** 540mm x 400mm x 305mm • **Gewicht:** 14.0 kg • **Leistung:** 25W (RMS) • **Lautsprecher:** VOX Bass Custom10" x 1 (8 Ohm), Horn Tweeter x 1 • **Eingänge:** Klinke x 2 (High, Low) • **Kopfhörerausgang** • **Regelung:** Lautstärke, Höhen (Treble), Hohe Mitten (High-Mid), Tiefe Mitten (Low-Mid), Bässe (Bass) • **Bassilator-Schalter**

\*Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

